

### 2.8 FLEXIBEL FLÄKTMODUL

SE VÅR  
MONTERINGSFILM



1. Kapa ner sidorna så att de är anpassade till den aktuella fläkten så att måttet blir 500 mm mellan spis/spishäll och underkant fläkt efter montering av fläkten. Kapa också ner fronten anpassad till den aktuella fläkten. Tänk på att fronten skall sitta precis i underkant av ovanstående skåp och ha fri yta på ca två millimeter mellan fläkten och fronten.
2. Montera sidorna så att den kapade ytan kommer uppåt mot skåpet ovanför och den kantlistade nedåt. Monteras med fyra sammanbindningsskruv per sida med art.nr. 39611 TFX 4x28 mm enligt bilden. Sammanbindningsskraven ingår inte i tillbehörspåsen utan medföljer köksleveransen.
3. Montera panelhållarna på sidorna så att de sitter dikt an mot botten på det skåp som är monterat ovanför och har de båda kantvingarna utvändigt på stommen. Skruva fast panelhållarna med fyra skruvar vardera, TKX 4,0x15 mm enligt bild.
4. Innan skyddslisten monteras, se till så att den kapade ytan på fronten är avtorkad och ren.
5. Innan montering dras skyddsfilmen bort från skyddslisten. Notera! Var extra noga med att inte lämna smuts, damm eller fingeravtryck på tejpens. Montera skyddslisten med den lilla uppvikta delen på framsidan. Var noga med att trycka fast skyddslisten över hela tejpens yta.
6. Montera panelhållarens frontfäste i de förborrade hålen i fronten och montera därefter på kopplingen på frontfästet genom att trycka på den uppifrån och in i spåret.
7. Lägg fronten mot panelhållarna och justera in den noga så att den sitter rakt både i sidled och i höjddled i förhållande till den ovanliggande skåpbotten och fläkten. Tänk på att fronten skall sitta precis i underkant av ovanstående skåp och ha fri yta på ca två millimeter mellan fläkten och fronten. Tryck till.

Tips! Vid eventuell efterjustering kan man till exempel använda en kloss som läggs mot fronten, med mellanlägg så att man inte skadar fronten, och knacka med handen tills fronten sitter rätt.

