

## MONTERING AV SKYDDSPLÅT UNDER HÄLL

- 1 Skyddsplåten medlevereras i en av lådorna under transport.
- 2 **Lådsystem Classic och Scala:** när skåpet är monterat skall skyddsplåten läggas på hyllstiften som sitter cc 43,5 mm från ovankant stomme. Fyra stift i skåpsdjup 580 mm och sex stift i skåpsdjup 730 mm. Från ovankant skåp till ovankant skyddsplåt är det 39 mm.  
**Lådsystem Integra:** när skåpet är monterat skall skyddsplåten läggas på lådskenorna. Från ovankant skåp till ovankant skyddsplåt är det 47 mm.
- 3 OBS! Skyddsplåten skall monteras med uppvikt framkant bakom facklisten i skåpets främre kant och nedviket bakåt.

*Kontrollera med vitvaruleverantören om det krävs en skyddsplåt under den aktuella hällen och att vår lösning av ventilationen i skåpsstommen är tillräcklig enligt installationsritningen. Är det något som behöver åtgärdas löses detta på plats.*

