

# VENTILATIONSGALLER

## MONTERINGSANVISNING VENTILATIONSGALLER I BELYSNINGSBOTTEN

Till Siemens/Bosch väggskåpsmikro krävs ventilation. Om belysningsbotten monteras under väggskåpen måste urtag göras i denna för ventilationsgallret.

1. Ett urtag görs (markerat med ett Y på bild 1), centriskt i belysningsbotten på 535x45 mm vid ett 600 mm brett väggskåp, respektive 435x45 mm vid ett 500 mm brett väggskåp.

Obs! Tillkommande djup på urtaget (markerat med ett X), är beroende på vilken tjocklek kakel eller stänkskydd har.

2. Montera ventilationsgallret med de medlevererade skruvarna. Tänk på att inte dra åt skruvarna för hårt så att det släpper i gängorna. Förborring behövs ej. Kontrollera om skruvarna kommer ut i de främsta kabelspåren på baksidan. Se till att kablar för belysning är skyddade mot skruven/skruvarna.

