


# STÄNKSKYDD DISKMASKIN

1. Stänkskydd för diskmaskin har dubbelhäftande tejp på baksidan och monteras på skåpen bredvid diskmaskinen för att skydda dessa mot ånga och nedsmutsning. Börja med att ta bort skyddspappret från den dubbelhäftande tejpens och placera skydden på bänkskåpens hörn.



2. När stänkskydden är på plats skjut in diskmaskinen mellan skåpen och montera den enligt vitvarans monteringsanvisning.

